

IBM 篇

Fn+F3: 关闭 LCD 显示屏(按任意键或鼠标恢复)。

Fn+F4: 使系统进入休眠模式。要从休眠状态恢复过来，按 **Fn** 键即可（不要按其它的键）。

Fn+F5: 打开/关闭内置的无线网络信号(IEEE 802.11 无线网络)。

Fn+F7: 切换显示(在液晶屏和外接显示器之间切换显示输出)。

Fn+F8: 切换屏幕拉伸显示模式(当屏幕分辨率小于实际的分辨率时，按此组合键可以将屏幕扩展打开或者关闭，使得屏幕显示在正常模式和扩展模式之间切换)。

Fn+F9: 打开 IBM ThinkPad EasyEject Utility 程序主界面。

Fn+F12: 进入冬眠/挂起到硬盘模式(也就是 **STD**，内存里的内容全部存到硬盘上，可放心的关闭电源，下次启动 Win2k/XP 时自动恢复到冬眠前的状态，需要 IBM PM device driver 支持)

Fn+PageUp: 打开/关闭 ThinkLight 灯

Fn+Home: 增大 LCD 亮度

Fn+End: 降低 LCD 亮度

Fn+Spacebar: 启用全屏幕放大功能

Shift+NumLk: 启用数字小键盘

Lenovo 篇

Fn+F2: 接通/断开无线网卡信号

Fn+F3: 显示器切换

Fn+F6: 静音/解除静音

Fn+F8: 增加屏幕亮度

Fn+F9: 减低屏幕亮度

Fn+ScrLk: 等于按下 **Break** 键

Fn+Insert: 等于按下 **Print Screen** 键

Fn+Delete: 等于按下 Pause 键

HP 篇

特色点评: Compaq 并入 HP 后, 旗下的机种也开始了大转变, 部分组合键需要安装 Quick Lunch Button 驱动方可实现, 以下是并入后最新的快捷键列表。

Fn+F3: 使系统进入休眠模式。(要从休眠状态恢复过来, 按电源键即可)

Fn+F4: 切换显示器

Fn+F8: 打开电源选项

Fn+F9: 降低屏幕亮度

Fn+F10: 增加屏幕亮度

Fn+Insert: 相当于按下 Print Screen(屏幕打印)键

Fn+Delete: 相当于按下 Sys Rq 键

Fn+End: 相当于按下 Scroll Lock 键

Fn+PgUp: 相当于按下 Pause 键

Fn+PgDn: 相当于按下 Break 键

DELL 篇

Fn+ESC: 选择所预设的电源管理模式

Fn+F2: 开启或关闭无线网卡功能(DELL8000 无)

Fn+F3: 显示电源表

Fn+F8: 切换显示器

Fn+F10: 弹出光驱

Fn+上方向键/下方向键: 增加/减低亮度

Fn+End: 静音

Fn+PgUp: 增加音量

Fn+PgDn: 减低音量

Fn+NumLk: 相当于按下 Scroll lock 键

SONY 篇

SONY 的 Fn 功能键有很多需要安装 HotKey Utility 这一软件支持。

Fn+ESC: 设置为等待状态

Fn+F3: 静音(只有在 Windows 中有效)

Fn+F4: 弹出音量调节状态条(只有在 Windows 中有效)

Fn+F5: 弹出亮度调节条

Fn+F7: 切换显示器

Fn+F12: 将系统设置为休眠状态

Fn+NumLk: 按下等于 Scroll Lock 键

Fn+Insert: 按下等于 Pause 键

Fn+Delete: 按下等于 Break 键

Fn+向上方向键: 按下等于 Page Up 键

Fn+向下方向键: 按下等于 Page Down 键

Fn+向右方向键: 按下等于 Home 键

Fn+向左方向键: 按下等于 End 键

Fn+F: 拉伸或者不拉伸屏幕(只有在 Windows 中有效)

Toshiba 篇

Fn+ESC: 静音, 再次按则取消静音恢复原有音量

Fn+F1: 清空屏幕, 阻止他人访问数据

Fn+F2: 切换电源管理主题

Fn+F3: 将机器置于等待状态

Fn+F4: 将机器置于休眠状态

Fn+F5: 切换显示器

Fn+F6: 降低屏幕亮度

Fn+F7: 增加屏幕亮度

Fn+F8: 开启无线网卡信号(但不适用于 R100)

Fn+F9: 启用或禁用内置触摸板的鼠标

Fn+F10: 将部分右侧的字母键变成方向键(键帽下方左侧的符号)

Fn+F11: 将部分右侧的字母键变成数字键(键帽下方右侧的符号)

Fn+F12: 相当于按下 **Scroll Lock** 键

Fn+Home: 相当于按下 **Pause** 键

Fn+End: 相当于按下 **Break** 键

Fn+1: 减低音量

Fn+2: 增加音量

Fn+空格键: 切换屏幕分辨率到 800X600

ASUS 篇

(S200 以后的机型)

Fn+F1: 降低屏幕亮度

Fn+F2: 升高屏幕亮度

Fn+F3: 等待状态

Fn+F4: 休眠状态

Fn+F5: 降低音量

Fn+F6: 增加音量

Fn+F7: 静音

Fn+F10: 切换显示器

Fn+F11: 等于按下 Num Lock 键

Fn+F12: 等于按下 Scroll Lock 键

Fn+Insert: 等于按下打印键(Print Screen)

Fn+Delete: 等于按下 Sys Rq 键

Fn+向上方向键: 等于按下 Page Up 键

Fn+向下方向键: 等于按下 Page Down 键

Fn+向左方向键: 等于按下 Page Home 键

Fn+向右方向键: 等于按下 Page End 键

Fn+T: 拉伸屏幕

Samsung 篇

Samsung 的快捷键都很简单，提供的都是最常用的功能，但新出的 X 系列和 P 系列机的 FN 快捷键差异很大，例如 X10 和 P25。现在介绍的 Fn 快捷键以 X10 为主，补充说明 P25。

Fn+ESC: 将机器置于等待状态。(P25 为: Fn+F5)

Fn+F2: 电池状态显示

Fn+F4: 切换显示器(P25 为: Fn+F7)

Fn+F6: 静音(P25 为: Fn+End)

Fn+F7: 打开关闭 SPDIF 输出(P25 为: Fn+F8)

Fn+F11: 相当于按下 Num Lock

Fn+F12: 相当于按下 Scroll Lock(P25 为: Fn+F10)

Fn+上方向键/下方向键：增加/减低亮度

Fn+左方向键/右方向键：增加/减少音量(P25 为：Fn+Page Up / Page Down)

以下两个快捷键只适用于 P25

Fn+F11：相当于按下 Pause

Fn+F12：相当于按下 Break

Samsung 快捷键中比较有特色的是 FN+F7/F8，可以直接打开或者关闭 S/PDIF 输出，而关闭 S/PDIF 输出端口可以节省一定的电能从而少量的延长电池使用时间。

NEC 篇

Fn+F3：切换显示器

Fn+F6：静音

Fn+F8：增加屏幕亮度

Fn+F9：降低屏幕亮度

Fn+ScrLk：等同于按下 Num Lock 键

Fn+PrtSc：等同于按下 SysRq 键

Fn+Pause：等同于按下 Break 键

Fn+向上方向键：等同于按下 Page Up 键

Fn+向下方向键：等同于按下 Page Down 键

Fn+向左方向键：等同于按下 Home 键

Fn+向右方向键：等同于按下 End 键

Sharp 篇

Fn+F2：接通/断开无线网卡信号

Fn+F3：显示器切换(有的是 Fn+F5)

Fn+F6: 静音/解除静音

Fn+F8: 增加屏幕亮度(有的是 Fn+F7)

Fn+F9: 降低屏幕亮度(有的是 Fn+F6)

Fn+ScrLk: 等于按下 Break 键

Fn+Insert: 等于按下 Print Screen 键

Fn+Delete: 等于按下 Pause 键